



Pattex Nural 5

Cola especial retrovisores
Dose para uma aplicação.



Modo de emprego

A cartanagem é composta por um tubo de cola (parte A) e de uma rede de nylon (parte B). A rede está impregnada com um activador e mede 40mm x 40mm

Retirar o suporte, no caso de o espelho retrovisor o possuir

Marcar exactamente, pelo exterior o lugar correcto onde se vai colocar o suporte

Eliminar com a ajuda de uma faca todos os resíduos de cola que possam existir no suporte ou no pábrisas. Antes de manusear a rede, comprovar que as mãos estão isentas de sujidade. Medir o suporte e cortar a rede com o tamanho pretendido

Cortar o bico do tubo (parte A) e aplicar o produto uniformemente sobre o suporte

Colocar a rede com cuidado, sobre a cola do suporte

Assegurar-se que o suporte está em posição correcta e apoiado sobre o pábrisas na posição previamente assinalada

Manter o suporte pressionado contra o pábrisas durante 30 segundos

Deixar que a cola actue durante 15 minutos, antes de colocar o braço do espelho retrovisor

Formatos

Disponível em monodoses 0,5ml + rede (blister)



0,5 ML

Aplicações

