

Pattex Nural 1

Limpa radiadores

Limpa em profundidade sem atacar os metais.



Modo de emprego

- Esvaziar o circuito de refrigeração
- Limpar o circuito juntando-lhe água limpa e voltando a esvaziar
- Encher de novo o circuito com água limpa e juntar a dose de Pattex Nural 1
- Colocar o motor em marcha pelo menos durante 30 minutos, esvaziar e limpar até que saia toda a sujidade, ou, com o motor parado, manter o produto no circuito durante 12 a 24 horas e de seguida esvaziar e limpar até que saia toda a sujidade
- Voltar a encher com água

Conselhos práticos

- Para circuitos muito sujos colocar o motor em marcha durante 1 hora ou manter o produto no circuito com o motor desligado, durante 24 a 48 horas
- Para preservar o circuito de possíveis fugas, formação de óxido e calcário, juntar depois de limpo Pattex Nural 70 (tapafugas, antioxidante, anticalcário, anticavitante e lubrificante)



▶ Alto poder desincrustante

Aplicações



Formatos

Disponível em embalagem de 240ml e balde de 1,5l



240ML / 1,5L